

使用済み商用車架装物 解体マニュアル

救助工作車


- ・本マニュアルは一般的な事例を示したものであり、掲載されている図や表は実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本情報は解体に関する参考資料として提供するものであり、実際の解体作業は解体事業者様の判断により実施してください。

内 容

1. 概要図
2. 解体手順
3. 問い合わせ窓口

株式会社吉谷機械製作所

1. 概要図



※2-2 に各名称がございますのでご参照ください

2. 解体手順

2-1. 解体作業前の準備

- ・解体前に積載物を取り外してください。
- ・オイル・不凍液を抜き取ってください。

2-2. 部品別解体方法一覧

| 部品番号 | 部品名（作業名） | 解体方法 | 注意事項 |
|------|----------|--|------|
| 1 | ウインチカバー | ・締結具などのボルトを取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 2 | ウインチ | ・メーカーの取扱説明書の通りに処分 | |
| 3 | ウインチワイヤー | ・メーカーの取扱説明書の通りに処分 | |
| 4 | あおり | ・締結具などのボルトを取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 5 | 天井縞板 | ・溶断、切断により解体し、金属類を分別し処分してください。 | |
| 6 | クレーン | ・メーカーの取扱説明書の通りに処分 | |
| 7 | アルミボックス | ・締結具などのボルトを取り外し、金属類、樹脂類を分別し処分してください。 | |
| 8 | アウトリガー | ・メーカーの取扱説明書の通りに処分 | |
| 9 | 昇降ステップ | ・フレームから取り外し、金属類を分別し処分してください。 | |
| 10 | 梯子装置 | ・車両から積載物を取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 11 | 赤色灯 | ・灯火類を取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 12 | サーチライト | ・締結具などのボルトを取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 13 | シャッター | ・シャッター、レール、巻き取りドラムを取り外し、金属類、樹脂類、配線類を分別し処分してください。 | |
| 14 | サイドステップ | ・フレームから取り外し、金属類を分別し処分してください。 | |
| 15 | ボディ骨格 | ・溶断、切断により解体し、金属類を分別し処分してください。 | |
| 16 | 手すり | ・取り外し、金属類を分別し処分してください。 | |
| 17 | リアエプロン | ・フレームから取り外し、金属類を分別し処分してください。 | |

2-3. 解体作業手順

2-1 の解体作業前の準備を終えたのち、サブフレーム及びスイッチ類を取り外します。
その後、各部品を取り外し、2-2 の部品別解体方法に従い分別し処分してください。

3. 問い合わせ窓口

本解体マニュアルに関して、問い合わせ事項等がございましたら下記までお願い致します。

株式会社吉谷機械製作所

〒680-0921 鳥取県鳥取市古海 356-1

TEL:0857-23-2211